

# WE110

## Procedura di configurazione e primo avviamento

### OPERAZIONI PRELIMINARI

- 1) Disabilitare il PIN, utilizzando un telefono cellulare, ed inserire la SIM card nell'apposito alloggiamento del WE110.
- 2) Avvitare l'antenna nell'apposito connettore.
- 3) Collegare la sonda di temperatura esterna.
- 4) Alimentare il WE110.
- 5) Il LED rosso (GSM) lampeggia per circa 30-45 secondi. Al termine della fase di inizializzazione si ha una delle seguenti possibilità.

### LED ROSSO (GSM) LAMPEGGIANTE

**Se il lampeggio è lento:** PROBLEMI DI COPERTURA GSM. Riposizionare il dispositivo e verificarne nuovamente il funzionamento. Utilizzare eventualmente un'antenna ad alto guadagno se necessario.

**Se il lampeggio è veloce:** ERRORE SIM CARD. Verificare il corretto funzionamento della SIM inserendola nel proprio cellulare.

### LED ROSSO (GSM) ACCESO - OK

Configurare il centro servizi inviando al WE110 il seguente SMS (verificare i numeri indicati con il proprio operatore):

<b>per SIM VODAFONE:</b>	CENTRO +393492000200
<b>per SIM TIM:</b>	CENTRO +393359609600
<b>per SIM WIND:</b>	CENTRO +393205858500

Inviare poi al WE110 un messaggio SMS contenente il comando **STATO** ed attendere il messaggio di risposta.

### LED ROSSO (GSM) lampeggia velocemente per qualche secondo - OK

Il WE110 ha ricevuto il comando e sta per inviare il messaggio SMS di risposta.

Se non lo si riceve, inserire la SIM del WE110 nel proprio cellulare e verificare:

1. il credito della SIM
2. la bontà del segnale GSM
3. l'abilitazione della SIM ad inviare e ricevere SMS

### LED ROSSO (GSM) rimane acceso

Il WE110 non ha ricevuto ancora il messaggio SMS.

Se entro cinque minuti il LED non lampeggia, togliere la SIM dal WE110 ed inserirla nel proprio cellulare al fine di verificare:

1. che la SIM abbia ancora spazio in memoria per nuovi messaggi
2. che sia abilitata alla ricezione degli SMS