

WE20:
Configurazione WAP per telefoni Nokia 66xx
(WAP 2.0 via Wireless Profiled HTTP)

1PREMESSA	3
2CONFIGURAZIONE NOKIA 6610	3

1 Premessa

I telefoni Nokia 66XX utilizzano il WAP 2.0. La versione 2.0 dei protocolli WAP prevedono la possibilità di utilizzare due diverse tipologie di protocollo per i protocolli di trasporto. Nella versione 1.1 del WAP gli unici protocolli di trasporto che si devono utilizzare sono il WSP/WTP. I pacchetti WSP/WTP utilizzano l'UDP come protocollo di trasporto.

Nella versione 2.0 è prevista la possibilità di utilizzare i protocolli HTTP/TCP, opportunamente ottimizzati per il canale radio della rete GSM, al posto dell' WSP/WTP/UDP. Il Nokia 6610 utilizza appunto l'HTTP/TCP wireless profiled per il trasferimento delle pagine WAP.

2 Configurazione Nokia 6610

- Dal menù andare su *Strumenti->Impostazioni->Connessione->Punti di Accesso*.
- A questo punto si può creare una nuova connessione o modificare una connessione già esistente.
- Configurazione della connessione:
 - *Nome Connessione*: WebEngine WAP
 - *Tipo Trasporto Dati*: Chiamata Dati
 - *Num. Di accesso remoto*: numero della SIM del WebEngine
 - *Nome Utente*: un utente del WebEngine
 - *Richiesta Password*: No
 - *Password*: password dell'utente del WebEngine
 - *Autenticazione*: Normale
 - *Home Page*: <http://192.168.55.1/> (l'indirizzo IP è quello configurato nel WebEngine)
 - *Tipo chiamata dati*: Analogico
 - *Velocità chiamata dati*: 9600
- Dalla stessa maschera della connessione andare su *Opzioni->Impostazioni Avanzate*
- Configurazione delle impostazioni avanzate:
 - *Indirizzo IP telefono*: 192.168.55.1 (l'indirizzo IP è quello configurato nel WebEngine)
 - *Server nome primario*: 0.0.0.0
 - *Server nome secondario*: 0.0.0.0
 - *Indirizzo server proxy*: Nessuno
 - *Numero porta proxy*: 80
 - *Richiamata automatica*: No
 - *Tipo richiamata*: Usa altro numero
 - *Numero di richiamata*: Nessuno
 - *Usa compressione PPP*: No
 - *Usa script di accesso*: No
 - *Script di accesso*: Nessuno
 - *Inizializz. Modem*: Nessuno
- Uscire e ritornare nel menù principale del telefono.
- Andare su *Servizi->Impostazioni*
- Configurazione delle impostazioni dei servizi:
 - *P.to di accesso predefinito*: WebEngine WAP
 - *Visualizza foto*: No
 - *Dimensione carattere*: Normale
 - *Codifica predefinita*: Automatica
 - *Coolie*: Rifiuta
 - *Avvisi di protezione*: Visualizza

- *Conferma invio DTMF*: Sempre
- *Pagamenti*: No
- Uscire e tornare nel menù principale del telefono.

A questo punto, per accedere al WebEngine, andare su *Servizi* e premere sulla connessione WebEngine WAP. Dopo aver confermato l'eventuale richiesta di accesso al server, il telefono eseguirà la connessione WAP al WebEngine.